


Installation Manual Manual de instalación

Fifth Wheel Mounting Brackets

- Sliding Bracket Mounts
- Stationary Bracket Mounts

Soportes de montaje de quinta rueda

- Montajes de soporte deslizable
- Montajes de soporte estacionario





Contents



| Contents | Page | Contents | Page |
|---|------|--|--------|
| Introduction | 2 | Section 10 – Outboard Sliding Mount (Traditional) | 13 |
| Notes, Cautions, and Warnings | 2 | Section 11 – Inboard Sliding Mount (ILS) | 14 |
| Section 1 – General Safety Instructions | 3 | Section 12 – Inboard Sliding Mount (Traditional) | 15 |
| Section 2 – Fifth Wheel Intended Use | 3 | Section 13 – Slide Stops (Traditional) | 16 |
| Section 3 – Fifth Wheel NON-Intended Use | 3 | Section 14 – Air Activated Slide Release (ILS) | 16 |
| Section 4 – Welding Standards | 4 | Section 15 – Air Activated Slide Release (Traditional) | 17 |
| Section 5 – Model Identification | 5 | Section 16 – Outboard Stationary Foot Mount | 17 |
| Section 6 – General Installation Instructions | 6 | Section 17 – Outboard Stationary Integrated Plate Mou | unt 19 |
| Section 7 – Top Plate Removal | 7 | Section 18 – Inboard Stationary Angle Mount | 20 |
| Section 8 – Locating the Fifth Wheel | 7 | Section 19 – Bracket Only Stationary Mount | 21 |
| Section 9 – Outboard Sliding Mount (ILS) | 12 | Section 20 – Top Plate Installation | 22 |

Introduction

This manual provides the information necessary for the proper installation of HOLLAND® fifth wheel mounting systems.

NOTE: For HOLLAND® fifth wheel mounting system components replacement contact SAF-HOLLAND® Customer Service at 1-888-396-6501.

Notes, Cautions, and Warnings

Before starting any work on the unit, read and understand all the safety procedures presented in this manual. This manual contains the terms "NOTE", "IMPORTANT", "CAUTION", and "WARNING" followed by important product information. These terms are defined as follows: **NOTE:** Includes additional information to enable accurate and easy performance of procedures.

IMPORTANT: Includes additional information that if not followed, could lead to hindered product performance.

Used without the safety alert symbol, indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



1. General Safety Instructions

Read and observe all Warning and Caution hazard alert messages in this publication. The information provided can help prevent serious personal injury, damage to components, or both.

All fifth wheel installations MUST be performed by a properly trained technician using proper tools and safe procedures.

IMPORTANT: You MUST read and understand all of the installation procedures contained in this manual before installing the fifth wheel.

WARNING

Failure to follow all of the installation procedures contained in this manual could cause a hazardous condition to develop which, if not avoided, could result in death or serious injury.

IMPORTANT:

Prior to operation of the fifth wheel you MUST be thoroughly satisfied that the fifth wheel has been properly installed on the vehicle.

▲WARNING

Failure to properly install the fifth wheel can adversely affect performance resulting in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Only SAF-HOLLAND® Original Parts should be used.

A list of SAF-HOLLAND® technical support locations to supply SAF-HOLLAND® Original Parts can be found at: www.safholland.us or contact our customer service group at 1-888-396-6501.

Updates to this manual will be published as necessary online at www.safholland.us. For reference, this manual is identified as: XL-FW10008BM.

2. Fifth Wheel Intended Use

- For pulling trailers with standard SAE kingpins which are in good condition and securely mounted or locked in position in the trailer.
- The following fifth wheels are intended for on-road hauling applications only: FW16, XA-161, FW17, XA-171, FWS1, XA-S1, FW31, XA-311, FW33, XA-331, FWAL, XA-AL.

IMPORTANT: SAF-HOLLAND® definition of on-road means driving on 100% maintained concrete or asphalt roads.

- Within the capacities stated in SAF-HOLLAND® literature.
- As recommended in SAF-HOLLAND® literature (available at www.safholland.us).

3. Fifth Wheel NON-Intended Use

- 1. Use with non-SAE kingpins, such as kingpins which are bent, have improper size or dimensions, NOT secured to maintain SAE configuration, or are installed in warped trailer bolster plates or upper coupler and fifth wheel lube plates that DO NOT maintain the SAE kingpin dimensions. Refer to SAF-HOLLAND® Service Bulletin XL-SB004-01 (available on the internet at www.safholland.us) for more information on fifth wheel lube plates.
- Tow-away operations which damage or interfere with the proper operation of the fifth wheel.
- 3. The attachment of lifting devices.
- The transport of loads in excess of rated capacity.
- 5. In off-road applications.

IMPORTANT: SAF-HOLLAND® defines off-road as terrain on which a tractor-trailer operates which is unpaved and rough, or ungraded. Any terrain NOT considered part of the public highway system falls under this heading.

As recommended in SAF-HOLLAND® literature available at www.safholland.us.



4. Welding Standards

4.1 Scope

This specification applies to all components supplied by SAF-HOLLAND®, and its products. The customer assumes full responsibility for weld integrity if weld material and procedures differ from those listed below.

4.2 Workmanship

All welding on SAF-HOLLAND® products MUST be performed by a welder qualified according to the appropriate AWS standard for the weld being made or an equivalent standard. It is the responsibility of the customer to provide good workmanship when welding on SAF-HOLLAND® products.

4.3 Material

Items to be welded that are made from low carbon or high-strength alloy steel are to be welded with AWS filler metal specification AWS A5.18, filler metal classification ER-70S-3, ER-70S-6 or equivalent unless specified on the installation drawing.

NOTE: Any substitution for filler material from the above standard MUST comply, as a minimum, with the following mechanical properties:

Tensile Strength - 72k psi (496 MPa) Yield Strength - 60k psi (414 MPa) Charpy V Notch - 20 ft.-lbs. (27 N•m) at 0°F (-17.7°C) % Elongation - 22% The recommended welding gas for gas metal arc welding (GMAW) is 90% Argon / 10% CO2. If a different gas is used, welds MUST comply with penetration requirements shown (*Figure 1*). Where the installation drawing specifies different than above, the drawing shall prevail.

4.4 Procedures

Tack welds used for positioning components are to be located in the center of the final weld, where practical. Tack weld should be completely fused to the finish weld. DO NOT break arc at the end of the weld. Back up all finish welds at least 1/2" (12.7 mm) or a sufficient amount to prevent craters at the end of the weld. Where weld is shown to go around corners, it is assumed the corner represents a stress concentration area. DO NOT start or stop weld within 1" (25.4 mm) of the corner. Particular care should be taken to prevent undercutting in this area.


4.5 Weld Size

If weld size is not specified, the effective throat of the weld MUST be no smaller than the thinnest material being welded *(Figure 1)*.

▲WARNING

Failure to weld correctly could cause distortion, damage, and/or result in insufficient strength and subsequent joint failure which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Figure 1






5. Model Identification

Fifth wheel serial tags are located on the handle side of the fifth wheel top plate above the fifth wheel bracket pin, or on the pickup ramps as illustrated (*Figure 2*).

The part number and serial number are listed on the tag as illustrated *(Figure 3)*.





6. General Installation Instructions

- Consult the HOLLAND® Fifth Wheel Catalog and Specification Guide for fifth wheel capacities and applications.
- Consult the tractor manufacturer's body builder book, the latest SAE and D.O.T. standards, and the T.M.C. Recommended Maintenance Practice 603 B for installation procedures
- Determine the proper fifth wheel position. Proper
 positioning of the fifth wheel is important for weight
 distribution, swing clearance, and handling characteristic.
 Consult SAEJ701, the tractor manufacturer's body builder
 book, and Section 8 of this manual.
- 4. Use only new Grade 8, 5/8" minimum diameter bolts and new Grade "C" lock nuts in all mounting holes. Larger diameter Grade 8 fasteners can be used.
- Bolt holes can be 1/32" larger in diameter than the fastener. Bolts MUST be adequately tightened to manufacturer's torque recommendation.
- The bolts attaching the fifth wheel mounting angles to the tractor frame require hardened steel washers under both the bolt and the locknut, unless flanged head bolts or flanged head lock nuts are employed.
- 7. A minimum of five (5) bolts are required to attach each stationary fifth wheel mounting angle to the frame.
- 8. A minimum of six (6) bolts are required to attach each sliding fifth wheel mounting angle to the frame rail.
- 9. The distance between bolts MUST NOT exceed 8", except when cutouts are required in the mounting angles.
- 10. Bolt holes MUST be located within 4" from the ends of the mounting angle.
- 11. Mounting bolts should be located no closer than 1" from the bottom of the mounting angle to the center of the bolt hole.
- 12. When attaching an outboard angle to the fifth wheel slide plate, all mounting holes are to be used on each side.
- 13. Whenever a cutout is made on the mounting angle, such as would be required to bypass spring hangers, a 1" minimum radius should be used in the cutout, and bolts should be placed within 1-1/2", but no closer than 1" of the cut, fore and aft.
- 14. The mounting angle should have a minimum thickness as specified in *Table 1* and should be steel specification ASTM A 36.
- 15. If the fifth wheel is to be mounted using a mounting base (Stationary Foot Mount), refer to *Table 1*.

Table 1

| Fifth Wheel Vertical Capacity | Minimum Mounting Angle Thickness | Minimum Mounting Plate Thickness |
|----------------------------------|--|--|
| Up to 55,000 lbs. 25,000 kg. | 3/8" | 3/8" |
| 70,000 lbs. 31,750 kg. | 1/2" | 1/2" |
| 100,000 lbs. 45,750 kg. | 3/4" | 3/4" |
| 165,000 lbs. 74,850 kg. | 3/4" | 1" |

IMPORTANT:

For low height (6" or less) FW35, FW33 and FW31 models, a cutout in the mounting plate is required for proper articulation.

Refer to Section 16 for cutout specifications.

16. The entire base of the fifth wheel assembly and mounting angle members MUST be mounted flush with the top of the frame rail to prevent flexing and to give uniform weight distribution. It is recommended to chamfer or smooth sharp edges and corners of mounting materials wherever contact is made with the tractor frame.

IMPORTANT: DO NOT use U-bolts in fifth wheel installations.

▲WARNING

Use of U-bolts in fifth wheel installations could result in catastrophic failure of the fifth wheel assembly, which if not avoided, could result in death or serious injury.

- 17. Trailer pick-up ramps are recommended at the rear of the truck-tractor frame.
- 18. When mounting to aluminum frames, follow the tractor manufacturer's recommendations. SAF-HOLLAND® has available a stationary mounting angle intended for use with aluminum frames. Contact SAF-HOLLAND® or distributors of HOLLAND® brand products for availability.
- 19. The fifth wheel top plate could be removed from the base plate for ease of handling.



7. Top Plate Removal

- Remove bracket pin retention nuts and bolts from both sides of the fifth wheel top plate (Figure 4).
- 2. Using a pry bar, pull bracket pins out of the fifth wheel top plate (*Figure 4*).
- 3. Using a lifting device capable of lifting 500 lbs. (227 kg), remove the top plate from the mounting base. Place fifth wheel on a flat, clean working area.

NOTE: Follow the instructions published by lifting device manufacturer for proper operation of lifting device.

NOTE: Fifth wheel assembly has replaceable pocket inserts installed between the fifth wheel top plate and mounting base. Take care when removing the fifth wheel top plate not to lose the pocket inserts.

TOP PLATE RETENTION BOLT RETENTION NUT BRACKET PIN PRY BAR

8. Locating the Fifth Wheel

▲WARNING

Failure to properly locate the fifth wheel forward of the rear axle or bogie centerline can adversely affect steering stability, potentially causing the driver to lose control of the vehicle which, if not avoided, could result in death or serious injury.

The following procedure is offered as an aid in determining the optimum fifth wheel location for a particular application involving either a stationary or sliding fifth wheel.

Before the correct fifth wheel location can be determined, the following information about the tractor and trailer MUST be obtained:

| Front Axle Rating* | =[|] |
|---|----|---|
| Rear Axle Rating* | =[|] |
| Tractor Curb Weight** | =[|] |
| Tractor Curb Weight** Over Front Axle | =[|] |
| Tractor Curb Weight** Over Rear Axle | =[|] |
| Trailer Width | =[|] |
| Kingpin Setting (distance from kingpin to front of trailer) | =[|] |
| Distance from back of tractor cab to rear axle/bogie centerline | =[|] |
| Distance from center of kingpin to center of landing gear | =[|] |

* This is the lesser value of the axle/tire/suspension ratings or the legal road weight limit.
 ** Road-ready curb weight, including all accessories (fifth wheel, fuel, and driver), but without trailer or payload.

Figure 5

Figure 4






Figure 6






8.1 Determining Maximum Allowable Tractor Kingpin Load (KP_{MAX})

1. Subtract the tractor curb weight from the tractor axles' capacities.



8.2 Determining Maximum Forward Fifth Wheel Location the Front Axle is Capable of Supporting (D_{MAX})

 Multiply the maximum allowable load transfer to front axle and tractor's wheel base distance together, then divide by maximum allowable kingpin load.




8.3 Determining Maximum Forward Fifth Wheel Location with Adequate Swing Clearance Between Tractor Cab and Trailer (DCFW_{MAX})

IMPORTANT: Adequate swing clearance MUST be provided between the trailer and tractor cab.

▲WARNING

Failure to provide adequate swing clearance could result in collision between the trailer and tractor cab which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Figure 7



Legend:

 KP_{MAX} = Maximum allowable kingpin load


AF = Front axle rating*

AR = Rear axle rating*

WF = Tractor weight over front axle**
WR = Tractor weight over rear axle**

WB = Wheel base (distance between axles)

Figure 8





Using the trailer width and kingpin setting, use *Table 2* to determine the appropriate back of cab swing clearance.

Back of Cab Swing Clearance

- 2. Measure the distance between the back of the tractor cab to the rear axle/bogie centerline.
- 3. Subtract the back of cab swing clearance (Table 2) from the distance between back of tractor cab to rear axle/ bogie centerline.

Distance From Back of Tractor Cab to Rear Axle/Bogie Centerline

Back of Cab Swing Clearance (Table 2)

= Maximum Forward Fifth Wheel Location Allowing

Adequate Tractor/Trailer Swing Clearance

IMPORTANT: Additional clearance for tractor and trailer could be required for items such as reefers, exhaust, stacks, glad hands racks, and headache racks.

▲WARNING

Failure to provide adequate swing clearance could result in collision between the trailer and tractor cab which, if not avoided, could result in death or serious injury.

$DCFW_{MAX} = CA - CFW$

Legend:

W = Trailer width

KP = Kingpin setting (distance from kingpin to front

of trailer)

CFW = Cab to fifth wheel clearance (Table 2)

CA = Distance between tractor cab and rear axle/

bogie centerline

Figure 9




Figure 10




Table 2

| CFW Trailer Width (W) | |
|-----------------------|---|
| | |
| 53.5" | 56.5" |
| 55.5" | 58.5" |
| 58.0" | 60.5" |
| 61.0" | 63.5" |
| 64.0" | 66.5" |
| 68.0" | 70.0" |
| 72.0" | 74.0" |
| | Trailer W 96" 53.5" 55.5" 58.0" 61.0" 64.0" 68.0" |



8.4 Determining Maximum Forward Fifth Wheel Location with Adequate Swing Clearance Between Tractor Tires and Landing Gear (DLWCMAX)

IMPORTANT: Adequate swing clearance MUST be provided between the tractor tires and landing gear.

CAUTION

Failure to provide adequate swing clearance could result in collision between the tractor and trailer which, if not avoided, could result in property damage to the tractor and/or trailer.

- Measure the distance from the centerline of the kingpin to the centerline of the landing gear.
- Use the measurement found in Step 1 and Table 3 to determine the maximum forward distance with adequate landing gear swing clearance.

NOTE: The LWC and DLWC dimensions provide 3" of clearance between the landing gear and tractor tires assuming 10.0" x 20" tires. Subtract 1" from DLWC for 22" tires.

Maximum Forward Fifth Wheel Location Allowing Adequate Landing Gear Swing Clearance

Legend:

LWC

= Distance from centerline of kingpin to centerline of landing gear

Figure 11





Table 3

| LWC Distance from centerline of trailer kingpin to landing gear centerline | | DLWC Maximum fifth wheel setting ahead of rear |
|--|------------------------|--|
| SINGLE AXLE TRACTOR | TANDEM AXLE TRACTOR | axle of bogie centerline |
| 55" | 71" | 0" |
| 56" | 72" | 2" |
| 57" | 73" | 4" |
| 58" | 75" | 6" |
| 59" | 76" | 8" |
| 60" | 78" | 10" |
| 61" | 80" | 12" |
| 62" | 81" | 14" |
| 64" | 83" | 16" |
| 65" | 84" | 18" |
| 66" | 86" | 20" |
| 67" | 87" | 22" |
| 69" | 89" | 24" |
| 70" | 91" | 26" |
| 72" | 92" | 28" |
| 73" | 94" | 30" |
| 77" | 99" | 36" |
| 87" | 110" | 48" |



8.5 Locating the Maximum Forward Mounting Location of the Fifth Wheel From the Rear Axle/Bogie Centerline (Including Slide Travel).


 Compare the maximum forward distances from 8.2, 8.3, and 8.4 to find the smallest of the three values. This value is the absolute maximum fifth wheel forward position and will allow for proper load distribution on the tractor and accommodate the necessary swing clearances between the tractor and trailer.



Example:

Using **Figure 12** as an example, the fifth wheel can be mounted anywhere between the centerline of the rear axle (bogie) and DCFW as long as the fifth wheel can't slide beyond these points.

Figure 12





9. Outboard Sliding Mount (ILS)

ILS sliders are identified by the cast construction of the slide brackets and the absence of plunger lock adjustment bolts on the outside of the brackets (*Figure 13*).

If angles are NOT installed, refer to Section 6 for thickness and material. Use 3" minimum horizontal and 3-1/2" minimum vertical leg size. Longer horizontal legs could be required with narrow frame widths. The recommended length of each mounting angle is the same length as the slide base mounting plate.

In addition to the information given in Section 6, follow the recommendations in *Figure 14*.

1. Securely position the mounting angles to the tractor frame and attach as illustrated *(Figure 14)*.

NOTE: The full length of the fifth wheel mounting angle should seat flush on the truck frame to prevent flexing of mounting angle and to give uniform weight distribution along the truck frame rail. Angles MUST be flush with the top of the truck frame.

CAUTION

Failure to seat mounting angle flush with top of tractor frame could result in excessive flexing of fifth wheel mounting base which, if not avoided, could result in damage to the fifth wheel.

- Locate the slide base, and center left to right and front to rear on the mounting angle. *Figure 13* depicts distance from fifth wheel centerline to last mounting hole, when fifth wheel is in full rear position. Clamp in place and drill 21/32" diameter holes using the mounting plate as a template if holes are NOT provided in the angle.
- 3. Align holes in the slide plate with outboard angle mounting holes and bolts using 5/8" diameter Grade 8 bolts, hardened steel washers, flanged locknuts, or 5/8" diameter Grade C locknuts. Torque to bolt manufacturer's recommendations. Use all mounting holes on the fifth wheel.

NOTE: Tighten the center nut, then alternate nuts on either side, beginning with end nuts.

▲WARNING

Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Figure 13





Figure 14





Outboard Sliding Mount (Traditional)

Traditional sliders are identified by the fabricated construction of the slide brackets and the plunger lock adjustment bolt located on the outside of the brackets (*Figure 15*).

If angles are NOT installed, Refer to Section 6 for thickness and material. Use 3" minimum horizontal and 3-1/2" minimum vertical leg size. Longer horizontal legs could be required with narrow frame widths. The recommended length of each mounting angle is the same length as the slide base mounting plate.

In addition to the information given in Section 6, follow the recommendations in *Figure 16*. The following sequence should be followed:

1. Securely position the mounting angles to the tractor frame and attach as illustrated (*Figure 16*).

NOTE: The full length of the fifth wheel mounting angle should seat flush on the truck frame to prevent flexing of mounting angle and to give uniform weight distribution along the truck frame rail. Angles MUST be flush with the top of the truck frame.

CAUTION

Failure to seat mounting angle flush with top of tractor frame could result in excessive flexing of fifth wheel mounting base which, if not avoided, could result in damage to the fifth wheel.

- Locate the slide base and center left to right and front to rear on the mounting angle. *Figure 15* depicts distance from fifth wheel centerline to last mounting hole, when fifth wheel is in full rear position. Clamp in place and drill 21/32 " diameter holes using the mounting plate as a template if holes are NOT provided in the angle.
- 3. Align holes in the slide plate with outboard angle mounting holes and bolts using 5/8" diameter Grade 8 bolts, hardened steel washers, flanged locknuts, or 5/8" diameter Grade C locknuts. Torque to bolt manufacturer's recommendations. Use all mounting holes on the fifth wheel.

NOTE: Tighten center nut, then alternate nuts on either side, beginning with end nuts.

CAUTION

Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Figure 15





Figure 16





11. Inboard Sliding Mount (ILS)

ILS sliders are identified by the cast construction of the slide brackets and the absence of plunger lock adjustment bolts on the outside of the brackets. SAF-HOLLAND® supplies two (2) types of inboard angle mounting (ILS) slide bases, "B" style and "C" style, which require different installation procedures.

NOTE: Angles MUST be installed on the sliding fifth wheel base plate to facilitate mounting. Refer to Section 6 for angle thickness and material. Use a mounting angle which is at least 2" longer than the slide base, 36" minimum length, and 3-1/2" minimum vertical leg size.

The fifth wheel top plate may be removed from the base plate for ease of handling. Refer to instructions in Section 7 of this manual.

Position the angles on the slide plate for the required frame width. Be sure to keep the plate centered left to right, and front to rear on the mounting angles.

11.1 Welding "B" Style (ILS) Mounts

"B" Style (ILS) mounts are designed to accommodate various tractor frame widths. To accommodate the specific tractor frame width, the appropriate mounting angle size from the table below MUST be selected.

| FRAME WIDTH (RANGE) | MOUNTING ANGLE HORIZONTAL LEG SIZE |
|------------------------|---------------------------------------|
| 33-1/4" to 33-1/2" | 3" |
| 33-5/8" to 34-1/2" | 3-1/2" |
| 34-5/8" to 35" | 4" |

Weld the slide base as illustrated (*Figures 17 and 18*). Outside welds to have a 3/8" fillet weld placed either on or between the tabs, depending on frame width. Inside welds to be a 3/8" fillet skip weld alternating with the outside welds so that they are staggered along the angle. Also weld the fifth wheel base plate to the top of the angle at the ends of the plate as illustrated (*Figure 17*).

11.2 Welding "C" Style (ILS) Mounts

"C" Style (ILS) mounts are intended to be used with structural angles as specified in the Section 6. Angle size to be 3-1/2" horizontal leg and 4" vertical leg. Weld the slide base as illustrated *(Figure 19)*. Start and finish welds at the end of the plate.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

Figure 17




Figure 18





Figure 19






12. Inboard Sliding Mount (Traditional)

Traditional sliders are identified by the fabricated construction of the slide brackets and the plunger lock adjustment bolt located on the outside of the brackets.

- 1. Angles MUST be installed on the sliding fifth wheel base plate to facilitate mounting. Refer to Section 6 for angle thickness and material.
- 2. Use a mounting angle which is at least 2" longer than the slide base, 36" minimum length, 3-1/2" minimum vertical leg size, and 4" minimum horizontal leg.
- 3. The fifth wheel top plate may be removed from the base plate for ease of handling. Refer to the instructions in Section 7 of this manual.
- 4. Position the angles on the slide plate for the required frame width. Be sure to keep the plate centered left to right, and front to rear on the mounting angles.
- 5. Weld as illustrated (Figure 20). Make 5/16" fillet welds inside and 3/8" groove welds on the outside with skip welds 3" long on approximately 8-1/2" centers (weld 3", skip 5-1/2"). Weld inside opposite skips on the outside. Also weld the fifth wheel base plate to the top of the angle at the ends of the plate.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

Figure 20





13. Slide Stops (Traditional Sliding Mounts)

IMPORTANT: It is the responsibility of the installer to ensure that slide stops are installed properly at all four (4) corners of the slider plate.

▲WARNING

Failure to properly install slide stops at all four (4) corners of slide plate could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Slide the bracket to the full rear position and engage the plungers in the rack. Position rear stops under the curled edge allowing some clearance to the bracket (approximately 1/8"). Clamp in place. This should position the stops approximately 1/4" to 1/2" from the rear edge of the plate (Figures 21 and 22).
- Slide bracket ahead, out of the way, and weld the stops in place as illustrated (Figures 21 and 22) with a 5/16" fillet weld.
- 3. Slide the bracket to the full rear position and check for clearance. Make sure the plungers on the sliding bracket seat properly into the rack with all teeth engaged. Repaint as required.

14. Air-Activated Slide Release (ILS)

- Mount the cab control valve in accordance with the instructions provided. It should be readily accessible to the driver, but protected to prevent accidental activation.
- Attach an air line, using appropriate fittings to the "air" or "in" port of the valve. Use an air source recommended by the tractor manufacturer. Use fittings and lines of suitable pressure rating.
- 3. Make sure that the air supply to the fifth wheel and slide base is turned off.
- Remove any masking that could be present on the bulkhead and union fittings. Remove any foil masking that could have been left on the air cylinder.
- 5. Connect the coiled air line by pushing it into the union fitting as illustrated (Figure 23).

Figure 21




Figure 22





Figure 23





- 6. Connect the other end of the coiled air line by pushing it into the bulkhead fitting on the standoff as illustrated (*Figure 24*). If there are any air line interferences, the bulkhead fitting can be repositioned using an optional hole in the standoff.
- 7. Turn on the air supply to the fifth wheel and slide base; check for proper function.

15. Air-Activated Slide Release (Traditional)

Mount the cab control valve in accordance with the instructions provided. It should be readily accessible to the driver, but protected to prevent accidental activation.

- Attach an air line, using appropriate fittings to the "air" or "in" port of the valve. Use an air source recommended by the tractor manufacturer. Use fittings and lines of suitable pressure rating.
- Connect an air line between the "cyl" or "out" port
 of the valve and the active side of the air cylinder. A
 bulkhead fitting could be placed at the front of the slide
 base plate, if desired. Use fittings and lines of suitable
 pressure rating and be sure line is run so as NOT to
 interfere with any other operation or component.
- 3. Check operation of the valve and cylinder.

16. Outboard Stationary Foot Mount

HOLLAND® foot mount fifth wheels are an outboard mount application intended for installation on flat or corrugated mounting plates. In addition to the information given in Section 6, the following sequence should be followed when installing the foot mount fifth wheel:

 Bolt the outboard mounting angle to the truck frame following the recommendations in *Figure 25*. The top of the mounting angle MUST be flush with the top of the tractor frame.



Failure to seat mounting angle flush with top of tractor frame could result in excessive flexing of fifth wheel mounting base which, if not avoided, could result in damage to the fifth wheel.

The mounting angle should be 1" longer than the mounting plate. The minimum angle size requirements are as follows: 3" horizontal leg, 3-1/2" vertical leg, and 36" long. For angle thickness and material requirements, refer to Section 6.

Figure 24





Figure 25





- Reference *Figure 26* for proper mounting hole location requirements.
- 3. For low height (6" or less) FW35, FW33 and FW31 models, a cutout in the mounting plate is required for proper articulation *(Figure 27)*.
- 4. Securely position the mounting plate and fifth wheel on the outboard mounting angles.
- Bolt the mounting plate and fifth wheel to the outboard angle as illustrated (*Figures 26 and 28*). Torque to fastener manufacturer recommendations.

▲WARNING

Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

Figure 26




Figure 27





Figure 28





17. Outboard Stationary Integrated Plate Mount

HOLLAND® integrated plate mount fifth wheels are a reduced weight outboard mount application intended for installation directly on mounting angles. In addition to the information given in Section 6, the following sequence should be followed when installing the integrated plate mount fifth wheel:

 Bolt the outboard mounting angle to the tractor frame following the recommendations in *Figure 29*. The top of the mounting angle MUST be flush with the top of the tractor frame.

CAUTION

Failure to seat mounting angle flush with top of tractor frame could result in excessive flexing of fifth wheel mounting base which, if not avoided, could result in damage to the fifth wheel.

The mounting angle should be 1" longer than the mounting plate. The minimum angle size requirements are as follows: 3" horizontal leg, 3-1/2" vertical leg, and 36 inches long.

- 2. For angle thickness and material requirements refer to Section 6 *(Table 1)*.
- 3. Reference *Figure 30* for proper mounting hole location requirements.
- 4. Securely position the fifth wheel on the outboard mounting angles.

Figure 29





Figure 30





5. Bolt the fifth wheel to the outboard angle as illustrated (*Figure 31*). Torque to fastener manufacturer recommendations.

AWARNING

Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

18. Inboard Stationary Angle Mount

HOLLAND® standard angle mount fifth wheels are provided with the mounting bracket welded in the center of a standard 4" x 4" x 36" long angle for a specific frame width dimension. Various heights, frame widths, and angle sizes are available. In addition to the information given in Section 6, the following sequence should be followed when installing the angle mount fifth wheel:

- 1. Verify the distance between the mounting angles and tractor frame width to ensure a proper fit when the fifth wheel is installed on the tractor.
- 2. Reference Section 17 for proper mounting hole location requirements.
- 3. Securely position the mounting angle to the tractor frame.
- 4. Bolt the angles to the tractor frame following the recommendations in *Figure 32*.

▲WARNING

Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

Figure 31





Figure 32





19. Bracket Only Stationary Mount

HOLLAND® bracket only mount fifth wheels are a weld-on product that can be mounted in a variety of configurations. The following is the recommended procedure for welding the variations of standard over the road bracket applications.

- Review *Figures 33, 34 and 35* for the specific bracket used in the application. Follow the recommended welding procedure as illustrated.
- 2. For angle fabrication, the mounting angle should extend a minimum of 18" forward and no less than 12" to the rear of the pivot point. Minimum angle length is 36".
- 3. Brackets need to be positioned so that the fifth wheel can be properly mounted on the brackets when secured to the tractor frame.
- 4. For angle thickness refer to Section 6 (Table 1).
- 5. For installation after welding, follow the stationary fifth wheel mounting instructions for inboard stationary angle mounting in Section 18.



Failure to properly secure fifth wheel to tractor frame could result in tractor trailer separation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Assembly: Assemble as specified in Section 6.

Figure 33




Figure 34





Figure 35





20. Top Plate Installation

- For fifth wheels with pocket inserts: If pocket inserts are dislodged from fifth wheel casting, clean pocket area of casting and apply a strip of double face tape in bottom of pockets. Install pocket inserts by pressing down firmly into pockets (*Figure 36*).
- 2. Using a lifting device capable of lifting 500 lbs.(227 kg), install the fifth wheel top plate onto its mounting base.

NOTE: Follow instructions published by lifting device manufacturer for proper operation of lifting device.

3. Install bracket pins through fifth wheel top plate and mounting base and secure by installing the bracket pin retention bolts and nuts *(Figure 37)*. Torque retention fasteners to manufacturer's recommendation.

Figure 36





Figure 37






Manual de instalación

Soportes de montaje de quinta rueda

- Montajes de soporte deslizable
- Montajes de soporte estacionario







| ndice | Página | Índice | Página |
|--|---------------|--|--------|
| ntroducción | 24 | Sección 11 – Montaje interno deslizante (ILS) | 36 |
| Notas, precauciones y advertencias | 24 | Sección 12 – Montaje interno deslizante (Tradicional) | 37 |
| Sección 1 – Instrucciones generales de segu | ridad 25 | Sección 13 – Topes de deslizamiento (Tradicional) | 38 |
| Sección 2 — Uso esperado para la quinta rue | da 25 | Sección 14 – Liberación neumática del deslizamiento (I | LS) 38 |
| Sección 3 – Uso NO esperado para la quinta | rueda 25 | Sección 15 – Liberación neumática del deslizamiento | |
| Sección 4 – Estándares de soldadura | 26 | (Tradicional) | 39 |
| Sección 5 – Identificación del modelo | 27 | Sección 16 – Montaje externo estacionario de pie | 39 |
| Sección 6 – Instrucciones generales de insta | lación 28 | Sección 17 – Montaje estacionario de placa | |
| Sección 7 – Remoción de la placa superior | 29 | integrado externo | 41 |
| Sección 8 – Ubicación de la quinta rueda | 29 | Sección 18 – Montaje estacionario con ángulos intern | ios 42 |
| Sección 9 – Montaje externo deslizante (ILS) |)34 | Sección 19 – Montaje estacionario sólo de soporte | 43 |
| Sección 10 – Montaje externo deslizante (Tra | adicional) 35 | Sección 20 – Instalación de la placa superior | 44 |

Introducción

Este manual brinda la información necesaria para la instalación adecuada de los sistemas de montaje de quinta rueda HOLLAND®.

NOTA: Para obtener refacciones de componentes de sistema de montaje de quinta rueda HOLLAND® comuníquese con el servicio al cliente de SAF-HOLLAND® al 1-888-396-6501.

Notas, precauciones y advertencias

Antes de comenzar a trabajar en la unidad, lea y entienda todos los procedimientos de seguridad presentados en este manual. Este manual contiene los términos "NOTA", "IMPORTANTE", "PRECAUCIÓN" y "ADVERTENCIA" seguidos de información importante sobre el producto. Estos términos se definen como sigue:

NOTA: Incluye información adicional para permitir la realización de procedimientos exactos y fáciles.

IMPORTANTE: Incluye información adicional que, de no atenderse, podría ocasionar una disminución en el rendimiento del producto.

PRECAUCIÓN

Sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación con riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

▲PRECAUCIÓN

Indica una situación con riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

▲ ADVERTENCIA

Indica una situación con riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



1. Instrucciones generales de seguridad

Lea y preste atención a todos los mensajes de alerta, de advertencia y de precaución de riesgos de este documento. La información proporcionada puede ayudar a evitar lesiones personales graves, daños a los componentes o ambos.

Toda la instalación de la quinta rueda DEBE realizarla un técnico debidamente capacitado con las herramientas y los procedimientos de seguridad adecuados.

IMPORTANTE: Usted DEBE leer y comprender todos los procedimientos de instalación presentados en este manual antes de comenzar a instalar la quinta rueda.

▲ ADVERTENCIA

Si no sigue todos los procedimientos de instalación que contiene este manual puede ocasionar una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

IMPORTANTE: Antes de comenzar la operación de la quinta rueda usted DEBERÁ estar completamente satisfecho de que la quinta rueda ha sido bien instalada en el vehículo.

ADVERTENCIA

Si no instala adecuadamente la quinta rueda, podría perjudicar el desempeño y ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Sólo deben usarse refacciones originales SAF-HOLLAND®.

En la siguiente página web puede encontrar una lista de locales de apoyo técnico de SAF-HOLLAND® que pueden proveer refacciones originales SAF-HOLLAND®: www.safholland.us o puede comunicarse con nuestro grupo de servicio al cliente al 1-888-396-6501.

Las actualizaciones de este manual se publicarán cuando sea necesario en la red en www.safholland.us. Para referencia, este manual se identifica como: XL-FW10008BM.

2. Uso esperado para la quinta rueda

 Para jalar de remolques con pernos rey estándar de la SAE en buenas condiciones y colocados firmemente o asegurados en su lugar en el remolque. 2. Las siguientes quintas ruedas están diseñadas únicamente para aplicaciones de remolque en carretera: FW16, XA-161, FW17, XA-171, FWS1, XA-S1, FW31, XA-311, FW33, XA-331, FWAL, XA-AL.

IMPORTANTE: La definición de SAF-HOLLAND® de en carretera significa conducción 100% en caminos de concreto o asfalto con mantenimiento.

- 3. Dentro de las capacidades establecidas en las publicaciones de SAF-HOLLAND®.
- 4. Como se recomienda en las publicaciones SAF-HOLLAND® (disponibles en www.safholland.us).

3. Uso NO esperado para la quinta rueda

- 1. Uso con pernos rey diferentes a los de la SAE, como pernos rey que estén torcidos, de tamaño o dimensiones inadecuadas, NO asegurados para mantener la configuración de la SAE o instalados en placas de soporte para remolque torcidas o con placas lubricantes de acoplador superior y quinta rueda que NO mantengan las dimensiones del perno rey establecidas por SAE. Consulte el boletín de servicio SAF-HOLLAND® XL-SB004-01 (disponible en internet en www.safholland.us) para obtener más información sobre placas lubricantes de quinta rueda.
- 2. Operaciones de remolque que dañen o interfieran con el funcionamiento adecuado de la quinta rueda.
- 3. El acople de dispositivos de elevación.
- El transporte de cargas que superen la capacidad estipulada.
- 5. En aplicaciones fuera de la carretera.

IMPORTANTE: La definición de fuera de la carretera de SAF-HOLLAND® se refiere un terreno en que funciona el tractocamión-remolque y que no está pavimentado, es irregular o no está aplanado. Cualquier terreno que NO se considere parte del sistema público de carreteras cae en esta categoría.

 Como se recomienda en las publicaciones SAF-HOLLAND® disponibles en www.safholland.us.



4. Estándar de soldadura

4.1 Alcance

Estas especificaciones se aplican a todos los componentes provistos por SAF-HOLLAND®, y sus productos. El cliente asume toda responsabilidad por la integridad de la soldadura si el material y el procedimientos de la soldadura difieren de los mencionados a continuación.

4.2 Mano de obra

Toda la soldadura de productos SAF-HOLLAND® la DEBE realizar un soldador calificado de acuerdo con las normas pertinentes de la AWS para realizar la soldadura o con una norma equivalente. Es responsabilidad del cliente proporcionar una buena mano de obra para soldar los productos SAF-HOLLAND®.

4.3 Material

Las partes a soldar hechas de acero bajo en carbono o aleado de alta resistencia se deberán soldar con la especificación AWS A5.18 de metal auxiliar de la AWS, clasificación de metal auxiliar ER-70S-3, ER-70S-6 o equivalente, a menos que se especifique en el diagrama de instalación.

NOTA: Cualquier sustitución del material auxiliar diferente del estándar anterior DEBE cumplir, como mínimo, con las siguientes propiedades mecánicas:

Resistencia a tensión - 72k psi (496 MPa) Límite de elasticidad - 60k psi (414 MPa) Entalla charpy en V - 20 pie-lb (27 N•m) a 0°F (-17.7°C) % de elongación - 22% El gas de soldadura recomendado para la soldadura con gas por arco con electrodo metálico (GMAW) es 90% argón/10% CO2. Si se usa un gas diferente, las soldaduras DEBEN cumplir con los requisitos de penetración mostrados (*Figura 1*). En caso que el diagrama de instalación especifique otra cosa, el diagrama tiene prioridad.

4.4 Procedimientos

Los puntos de soldadura usados para ubicar los componentes deberán estar colocados en el centro de la soldadura final, en caso que sea práctico. Los puntos de soldadura deberán fundirse completamente con la soldadura final. NO interrumpa el arco al final de la soldadura. Vuelva atrás todas las soldaduras finales al menos 1/2" (12.7 mm) o una distancia suficiente para evitar cráteres al final de la soldadura. Cuando aparece que la soldadura da vuelta las esquinas, se supone que la esquina representa un área de concentración de tensión. NO inicie o termine la soldadura a menos de 1" (25.4 mm) de la esquina. Se deberá tener particular cuidado para evitar que esta área esté socavada.


4.5 Tamaño de la soldadura

Si no se especifica el tamaño de la soldadura, la garganta efectiva de la soldadura NO DEBE ser menor que el material más delgado que se esté soldando (*Figura 1*).

▲ ADVERTENCIA

Si no se suelda correctamente, se puede generar una alteración, un daño y/o tener como resultado una fuerza insuficiente con una falla consecuente en la unión que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.








5. Identificación del modelo

Las etiquetas de número de serie de la quinta rueda están colocadas del lado de la manija en la placa superior de la quinta rueda encima del perno de soporte, o en las rampas de acoplamiento como se ilustra (Figura 2).

El número de parte y el número de serie aparecen en la etiqueta como se ilustra *(Figura 3)*.





6. Instrucciones generales de instalación

- Consulte las capacidades y aplicaciones de la quinta rueda en el catálogo y la guía de especificaciones de quintas ruedas HOLLAND®.
- Consulte los métodos de instalación adicionales en el manual del fabricante de la carrocería del tractocamión y en las normas más recientes de la SAE y el D.O.T., y en las prácticas recomendadas de mantenimiento de TMC 603 B para procedimientos de instalación.
- 3. Determine la posición adecuada de la quinta rueda. La posición adecuada de la quinta rueda es importante para la distribución del peso, el radio de giro libre y las características de manejo. Consulte SAEJ701, el libro del fabricante de la carrocería del tractocamión y la Sección 8 de este manual.
- 4. Use únicamente tornillos nuevos de grado 8 con un diámetro mínimo de 5/8" (16 mm) y tuercas de seguridad nuevas de grado "C" en todos los agujeros de montaje. Se pueden usar tornillos grado 8 con un diámetro mayor.
- Los agujeros de los tornillos pueden tener un diámetro 1/32 " más grande que el tornillo. Los tornillos se DEBERÁN apretar correctamente según las recomendaciones de torque del fabricante.
- 6. Los tornillos que acoplan los ángulos de montaje de la quinta rueda al larguero del tractocamión requieren arandelas de acero cementado debajo del tornillo y de la tuerca de seguridad, a menos que se usen tornillos de cabeza con bridas o tuercas de seguridad con bridas.
- 7. Se necesitan al menos cinco (5) tornillos para acoplar cada ángulo de montaje estacionario al larguero.
- 8. Se necesitan al menos seis (6) tornillos para acoplar cada ángulo de montaje deslizante al larguero.
- La distancia entre los tornillos NO DEBE superar las 8", excepto cuando se necesiten aberturas en los ángulos de montaje.
- 10. Los agujeros para tornillos DEBEN ubicarse a menos de 4" de los extremos del ángulo de montaje.
- 11. Los tornillos de montaje deberán ubicarse a no menos de 1" entre la parte inferior del ángulo de montaje y el centro del agujero para tornillo.
- 12. Cuando fije un ángulo externo a la placa deslizable de la quinta rueda, debe usar todos los agujeros de montaje en cada lado.
- 13. Cuando se haga una abertura en el ángulo de montaje, tal como la necesaria para hacer pasar los muelles de la suspensión, se debe usar un radio mínimo de 1 " en la abertura y los tornillos se deben colocar a entre 1 y 1 1/2 " pero a no menos de 1 " de la abertura, adelante y atrás.

- 14. El ángulo de montaje debe tener un espesor mínimo como el que se especifica en la *Tabla 1* y debe cumplir con la especificación para acero ASTM A 36.
- 15. Si se va a montar la quinta rueda usando una base de montaje (montaje estacionario de pie), consulte la *Tabla 1*.

Tabla 1

| Capacidad vertical de la quinta rueda | Espesor mínimo del ángulo de montaje | Espesor mínimo de la placa de montaje |
|--|--|---|
| Hasta 55,000 lb 25,000 kg | 3/8" | 3/8" |
| 70,000 lb 31,750 kg | 1/2" | 1/2" |
| 100,000 lb 45,750 kg | 3/4" | 3/4" |
| 165,000 lb 74,850 kg | 3/4" | 1" |

IMPORTANTE: Para modelos de altura baja FW35, FW33 y FW31 (6 pulgadas -15 cm- o menos) se necesita una abertura en la placa de montaje para lograr la articulación adecuada. Consulte las especificaciones de la abertura en la Sección 16.

16. La base completa del conjunto de la quinta rueda y las piezas de los ángulos de montaje DEBEN asentarse niveladas en la parte superior del riel del larguero para evitar que se doblen y para lograr una distribución uniforme del peso. Se recomienda achaflanar o alisar los bordes y esquinas afiladas de los materiales de montaje en los lugares en donde entren en contacto con el larguero del tractocamión.

IMPORTANTE: NO utilice tornillos en U para la instalación de la quinta rueda.

▲ ADVERTENCIA

Usar tornillos en U en la instalación de quintas ruedas puede ocasionar la destrucción del conjunto de la quinta rueda que, si no se evita puede causar lesiones graves o muertes.

- 17. Se recomienda usar rampas de acoplamiento de remolque en la parte trasera del larguero del tractocamión.
- 18. Cuando se monte sobre largueros de aluminio, siga las recomendaciones del fabricante del tractocamión. SAF-HOLLAND® cuenta con un ángulo de montaje estacionario diseñado para usar con largueros de aluminio. Comuníquese con SAF-HOLLAND® o con los distribuidores de la marca HOLLAND® para verificar la disponibilidad.
- 19. La placa superior de la quinta rueda puede retirarse de la placa base para facilitar la manipulación.



7. Remoción de la placa superior

- Retire las tuercas y tornillos de retención del perno de soporte de ambos lados de la placa superior de la quinta rueda (Figura 4).
- 2. Con una palanca, jale los pernos del soporte de la placa superior de la quinta rueda *(Figura 4)*.
- 3. Use un elevador capaz de soportar 500 lbs. (227 kg) para retirar la placa superior de la base de montaje. Coloque la quinta rueda en una superficie de trabajo plana y limpia.

NOTA: Siga las instrucciones publicadas del fabricante sobre la operación adecuada del elevador.

NOTA: El conjunto de la quinta rueda tiene interiores de bolsillo reemplazables instalados entre la placa superior de la quinta rueda y la base de montaje.

Tenga cuidado de que al retirar la placa superior de la quinta rueda no se pierdan los interiores de bolsillo.

8. Ubicación de la quinta rueda

ADVERTENCIA

Si la quinta rueda no se ubica correctamente por delante de la línea media del eje trasero o bogie, se puede perjudicar la estabilidad de la dirección y posiblemente hacer que el conductor pierda el control del vehículo lo cual, si no se evita, podría provocar muertes o lesiones graves.

Se presenta el siguiente procedimiento como ayuda para determinar la ubicación óptima de la quinta rueda para una aplicación en particular que implica una quinta rueda estacionaria o deslizante.

Antes de poder determinar la ubicación de la quinta rueda, se DEBERÁ obtener la siguiente información acerca del tractocamión:

| Estipulación para el eje delantero* | =[|] |
|---|----|---|
| Estipulación para el eje trasero* | =[|] |
| Peso del tractocamión estacionado** | =[|] |
| Peso del tractocamión estacionado** Sobre el eje delantero | =[|] |
| Peso del tractocamión estacionado** Sobre el eje trasero | =[|] |
| Ancho del remolque | =[|] |
| Ajuste del perno rey (distancia entre el perno rey y el frente del remolque) | =[|] |
| Distancia desde la parte trasera de la cabina hasta la línea media del eje trasero o bogie | =[|] |
| Distancia desde el centro del perno rey hasta el centro del patín | =[|] |

^{*} Este es el menor valor especificado para eje/llanta/suspensión o el límite legal de peso en la carretera.

Figura 4




Figura 5






Figura 6




^{**} Peso del camión estacionado listo para la carretera, incluye todos los accesorios (quinta rueda, combustible y conductor), pero sin el remolque o la carga.



- 8.1 Determinación de la carga máxima permitida del perno rey del tractocamión (KP_{MAX})
- 1. Reste el peso del tractocamión estacionado de las capacidades de los ejes del tractocamión.



- 8.2 Determinación de la ubicación delantera máxima de la quinta rueda que el eje delantero puede soportar (D_{MAX})
- Multiplique la transferencia de carga máxima permisible al eje delantero por la distancia entre las base de las ruedas del tractocamión y después divida entre la carga máxima permitida del perno rey.




8.3 Determinación de la ubicación delantera máxima de la quinta rueda con margen adecuado de giro entre la cabina del tractocamión y el remolque (DCFW_{MAX})

IMPORTANTE: Se DEBE tener un margen adecuado de giro entre el remolque y la cabina del tractocamión.

▲ ADVERTENCIA

Si no se proporciona un margen adecuado de giro, podría haber una colisión entre el remolque y la cabina del tractocamión que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 7



Leyenda:

KP_{MAX} = Carga máxima permitida del perno rey

AF = Estipulación para el eje delantero*


AR = Estipulación para el eje trasero*

WF = Peso del tractocamión sobre el eje delantero**

WR = Peso del tractocamión sobre el eje trasero**

WB = Base de ruedas (distancia entre los ejes)

Figura 8





SAF-HOLLAND Group

Usando el ancho de su remolque y el ajuste del perno rey, use la *Tabla 2* para determinar el margen adecuado de giro detrás de la cabina.

Margen de giro detrás de la cabina

- Mida la distancia entre la parte trasera de la cabina del tractocamión y el eje trasero o línea media del eje trasero o bogie.
- Reste el el margen de giro detrás de la cabina (Tabla 2) de la distancia entre la parte trasera de la cabina del tractocamión y la línea media del eje trasero o bogie.

Distancia desde la parte trasera de la cabina hasta el eje trasero o la línea media del bogie

Margen de giro detrás de la cabina (Tabla 2)



Ubicación delantera máxima de la quinta rueda con margen adecuado de giro entre la cabina del tractocamión y el remolque

IMPORTANTE: Se puede necesitar un margen adicional para el tractocamión y el remolque si hay accesorios como frigoríficos, escape, soportes y repisas.

ADVERTENCIA

Si no se proporciona un margen adecuado de giro, podría haber una colisión entre el remolque y la cabina del tractocamión que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

$DCFW_{MAX} = CA - CFW$

Leyenda:

= Ancho del remolque

= Ajuste del perno rey (distancia entre el perno rey y el frente del remolque)

CFW = Margen entre la cabina y la quinta rueda (Tabla 2)

CA = Distancia entre la cabina del tractocamión y la línea media del eje trasero o bogie

Figura 9




Figura 10




Tabla 2

| | CFW | | |
|------------------------------|------------------------|-------|--|
| Ajuste del perno rey (KP) | Ancho del remolque (W) | | |
| icy (iti / | 96" | 102" | |
| 12" | 53.5" | 56.5" | |
| 18" | 55.5" | 58.5" | |
| 24" | 58.0" | 60.5" | |
| 30" | 61.0" | 63.5" | |
| 36" | 64.0" | 66.5" | |
| 42 " | 68.0" | 70.0" | |
| 48" | 72.0" | 74.0" | |



8.4 Determinación de la ubicación delantera máxima de la quinta rueda con margen adecuado de giro entre las ruedas del tractocamión y el patín (DLWCMAX)

IMPORTANTE: Se DEBE tener un margen adecuado de giro entre las ruedas del tractocamión y el patín.

PRECAUCIÓN

Si no se proporciona un margen adecuado de giro, podría haber una colisión entre el tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar daños en el tractocamión o en el remolque.

- 1. Mida la distancia entre la línea media del perno rey y la línea media del patín.
- 2. Use la medida encontrada en el Paso 1 y la **Tabla 3** para determinar la distancia máxima hacia delante con el margen adecuado para el giro del patín.

NOTA: Las dimensiones LWC y DLWC brindan 3" (75 mm) de margen entre el patín y las llantas del tractocamión suponiendo llantas de 10.0 x 20 pulgadas. Reste 1 pulgada de DLWC para llantas de 22 pulgadas.

Ubicación delantera máxima de la quinta rueda con margen adecuado de giro respecto al patín

Levenda:

LWC = Distancia desde la línea media del perno rey hasta la línea media del patín

Figura 11





Tabla 3

| LWC Distancia de la línea media del perno rey del remolque hasta la línea media del patín | | DLWC Ajuste máximo de la quinta rueda por |
|--|---------------------------------------|---|
| TRACTOCAMIÓN DE UN EJE | TRACTOCAMIÓN CON TÁNDEM DE EJES | delante de la línea media del eje trasero o bogie |
| 55" | 71" | 0" |
| 56" | 72" | 2" |
| 57" | 73" | 4" |
| 58" | 75" | 6" |
| 59" | 76" | 8" |
| 60" | 78" | 10" |
| 61" | 80" | 12" |
| 62" | 81" | 14" |
| 64" | 83" | 16" |
| 65" | 84" | 18" |
| 66" | 86" | 20" |
| 67" | 87" | 22" |
| 69" | 89" | 24" |
| 70" | 91" | 26" |
| 72" | 92" | 28" |
| 73" | 94" | 30" |
| 77" | 99" | 36" |
| 87" | 110" | 48" |




- 8.5 Determinación de la ubicación delantera máxima de montaje de la quinta rueda desde la línea media del eje trasero o bogie (incluida la distancia de desplazamiento).
- Compare las distancias máximas hacia delante entre 8.2, 8.3 y 8.4 para encontrar el menor de los tres valores. Este valor es el máximo absoluto de la posición delantera de la quinta rueda y permitirá la distribución correcta de la carga en el tractocamión y dará los márgenes necesarios de giro entre el tractocamión y el remolque.



Ejemplo:

Usando la *Figura 12* como ejemplo, la quinta rueda se puede montar en cualquier punto entre la línea media del eje trasero (bogie) y DCFW en tanto la quinta rueda no pueda deslizarse más allá de esos puntos.

Figura 12





9. Montaje externo deslizante (ILS)

Los deslizadores ILS se identifican por la construcción moldeada de los soportes de deslizamiento y la ausencia de tornillos del seguro del émbolo fuera de los soportes (Figura 13).

Si NO se instalaron los ángulos, consulte la Sección 6 acerca del espesor del material. Use un tramo horizontal mínimo de 3 " y vertical mínimo de 3 1/2". Es posible que se necesite un tramo horizontal mayor para largueros angostos. La longitud recomendada de cada placa de montaje es la misma que la de la placa base de montaje deslizable.

Además de la información proporcionada en la Sección 6, siga las recomendaciones de la *Figura 14*.

1. Coloque firmemente los ángulos de montaje en el larguero del tractocamión y acóplelos como se ilustra *(Figura 14)*.

NOTA: Toda la longitud del ángulo de montaje de la quinta rueda debe asentarse nivelada en la parte superior del larguero del camión para evitar que se flexione el ángulo de montaje y para lograr una distribución uniforme del peso a lo largo del larguero del camión.

Los ángulos DEBEN estar nivelados con la parte superior del larguero del camión.

PRECAUCIÓN

Si no se ubica el ángulo de montaje al ras con la parte superior del larguero del tractocamión se podría ocasionar una flexión excesiva de la base de montaje de la quinta rueda que, si no se evita podría ocasionar daños en la quinta rueda.

- 2. Ubique la base deslizable y céntrela entre la derecha y la izquierda y entre la parte frontal y la posterior sobre el ángulo de montaje. La *Figura 13* muestra la distancia desde la línea media de la quinta rueda hasta el último agujero de montaje, cuando la quinta rueda está en la posición más retrasada. Asegúrela en el lugar y perfore agujeros de 21/32" de diámetro usando la placa de montaje como plantilla si NO se cuenta con agujeros en el ángulo.
- 3. Alinee los agujeros de la placa de deslizamiento con los agujeros de montaje en el ángulo externo y atornille con tornillos grado 8, arandelas de acero cementado y tuercas de seguridad con bridas o tuercas de seguridad grado C de 5/8". Apriete hasta las recomendaciones del fabricante del tornillo. Use todos los agujeros de montaje de la quinta rueda.

NOTA: Ajuste la tuerca central, después en forma alternada las tuercas de cada lado comenzando con las de los extremos.

▲ ADVERTENCIA

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 13





Figura 14





10. Montaje externo deslizante (Tradicional)

Los deslizadores tradicionales se identifican por la construcción fabricada de los soportes de deslizamiento y el tornillo del seguro del émbolo ubicado fuera de los soportes (*Figura 15*).

Si NO se instalaron los ángulos, consulte la Sección 6 acerca del espesor del material. Use un tramo horizontal mínimo de 3 " y vertical mínimo de 3 1/2". Es posible que se necesite un tramo horizontal mayor para largueros angostos. La longitud recomendada de cada placa de montaje es la misma que la de la placa base de montaje deslizable.

Además de la información proporcionada en la Sección 6, siga las recomendaciones de la *Figura 16*. Se deberá hacer en la siguiente secuencia:

 Coloque firmemente los ángulos de montaje en el larguero del tractocamión y acóplelos como se ilustra (Figura 16).

NOTA: Toda la longitud del ángulo de montaje de la quinta rueda debe asentarse nivelada en la parte superior del larguero del camión para evitar que se flexione el ángulo de montaje y para lograr una distribución uniforme del peso a lo largo del larguero del camión. Los ángulos DEBEN estar nivelados con la parte superior del larguero del camión.

PRECAUCIÓN

Si no se ubica el ángulo de montaje al ras con la parte superior del larguero del tractocamión se podría ocasionar una flexión excesiva de la base de montaje de la quinta rueda que, si no se evita podría ocasionar daños en la quinta rueda.

- 2. Ubique la base deslizable y céntrela entre la derecha y la izquierda y entre la parte frontal y la posterior sobre el ángulo de montaje. La *Figura 15* muestra la distancia desde la línea media de la quinta rueda hasta el último agujero de montaje, cuando la quinta rueda está en la posición más retrasada. Asegúrela en el lugar y perfore agujeros de 21/32" de diámetro usando la placa de montaje como plantilla si NO se cuenta con aqujeros en el ángulo.
- 3. Alinee los agujeros de la placa de deslizamiento con los agujeros de montaje en el ángulo externo y atornille con tornillos grado 8, arandelas de acero cementado y tuercas de seguridad con bridas o tuercas de seguridad grado C de 5/8". Apriete hasta las recomendaciones del fabricante del tornillo. Use todos los agujeros de montaje de la quinta rueda.

NOTA: Ajuste la tuerca central, después en forma alternada las tuercas de cada lado comenzando con las de los extremos.

PRECAUCIÓN

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 15





Figura 16





11. Montaje interno deslizante (ILS)

Los deslizadores ILS se identifican por la construcción moldeada de los soportes de deslizamiento y la ausencia de tornillos del seguro del émbolo fuera de los soportes. SAF-HOLLAND® ofrece dos (2) tipos de bases de deslizamiento de montaje con ángulo interno (ILS), las estilo "B" y las estilo "C", que requieren procedimientos de instalación diferentes.

NOTA: Los ángulos se DEBEN instalar en la placa base de la quinta rueda deslizante para facilitar el montaje. Consulte la Sección 6 acerca del espesor y el material de los ángulos. Use un ángulo de montaje que sea al menos 2" más largo que la base deslizable y que tenga una longitud mínima de 36" y un tramo mínimo vertical de 3 1/2".

La placa superior de la quinta rueda puede retirarse de la placa base para facilitar la manipulación. Consulte las instrucciones en la Sección 7 de este manual.

Ubique los ángulos sobre la placa deslizante para el ancho de larguero necesario. Asegúrese de mantener la placa centrada entre la derecha y la izquierda y entre la parte frontal y la posterior sobre los ángulos de montaje.

11.1 Soldadura de montaje estilo "B" (ILS)

Los montajes estilo "B"(ILS) están diseñados para adaptarse a diversos anchos de larguero del tractocamión. Para adecuarse al ancho del larguero específico del tractocamión, DEBERÁ elegirse el tamaño adecuado de los ángulos de montaje de la siguiente tabla.

| ANCHO DE LOS LARGUEROS (INTERVALO) | ÁNGULO DE MONTAJE TRAMO HORIZONTAL |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 33-1/4" a 33-1/2" | 3" |
| 33-5/8" a 34-1/2" | 3-1/2" |
| 34-5/8" a 35" | 4" |

Suelde la base de deslizamiento como se ilustra (Figuras 17 y 18). La soldadura exterior debe tener una soldadura de filete de 3/8" ubicados ya sea sobre o entre las lengüetas, según el ancho del larguero. La soldadura interna debe tener filetes de 3/8" discontinuos que alternen con la soldadura externa, de manera que queden escalonados a lo largo del ángulo. Suelde también la placa base de la quinta rueda a la parte superior del ángulo en los extremos de la placa como se ilustra (Figure 17).

11.2 Soldadura de montaje estilo "C" (ILS)

Los montajes de estilo "C" (ILS) se deberán usar con ángulos estructurales según se especifica en la Sección 6. El tamaño del ángulo deberá ser de 3-1/2" de tramo horizontal y 4" de tramo vertical. Suelde la base de deslizamiento como se ilustra *(Figura 19)*. Comience y termine las soldaduras al final de la placa.

Armado: Arme como se especifica en la Sección 6.

Figura 17




Figura 18





Figura 19






12. Montaje interno deslizante (Tradicional)

Los deslizadores tradicionales se identifican por la construcción fabricada de los soportes de deslizamiento y el tornillo del seguro del émbolo ubicado fuera de los soportes.

- Los ángulos se DEBEN instalar en la placa base de la quinta rueda deslizante para facilitar el montaje.
 Consulte la Sección 6 acerca del espesor y el material de los ángulos.
- Use un ángulo de montaje que sea al menos 2 " más largo que la base deslizable y que tenga una longitud mínima de 36 " y un tramo mínimo vertical de 3 1/2 " y mínimo horizontal de 4".
- 3. La placa superior de la quinta rueda puede retirarse de la placa base para facilitar la manipulación. Consulte las instrucciones en la Sección 7 de este manual.
- 4. Ubique los ángulos sobre la placa deslizante para el ancho de larguero necesario. Asegúrese de mantener la placa centrada entre la derecha y la izquierda y entre la parte frontal y la posterior sobre los ángulos de montaje.
- 5. Suelde como se ilustra (Figura 20). Haga soldaduras de filete de 5/16" en la parte interna y soldaduras de surco de 3/8" en la parte externa con soldaduras espaciadas de 3" de largo centradas aproximadamente cada 8 1/2" (suelde 3", espacie 5 1/2"). Suelde en la parte interna los espacios opuestos respecto a la parte externa. Suelde también la placa base de la quinta rueda a la parte superior del ángulo en los extremos de la placa.

Figura 20





13. Topes de deslizamiento (Montajes deslizantes tradicionales)

IMPORTANTE: Es responsabilidad del instalador asegurar que los topes de deslizamiento estén correctamente instalados en las cuatro (4) esquinas de la placa de deslizamiento.

ADVERTENCIA

Si no instala adecuadamente los topes de deslizamiento en las cuatro (4) esquinas de la placa de deslizamiento, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

- Deslice el soporte hasta la posición más trasera y enganche los vástagos en la cremallera. Coloque los topes traseros debajo de la orilla rizada y deje cierto margen hasta el soporte (aproximadamente 1/8" (3.2 mm)). Asegure en el lugar. Esto debe colocar los topes aproximadamente entre 1/4" y 1/2" desde el borde posterior de la placa (Figuras 21 y 22).
- Deslice el soporte adelante donde no estorbe y suelde los topes en su lugar como se ilustra (Figuras 21 y 22) con una soldadura de filete de 5/16".
- Deslice el soporte hasta la posición más trasera y verifique el margen. Asegúrese de que los vástagos del soporte deslizable estén debidamente apoyados en la cremallera con todos los dientes enganchados. Vuelva a pintar según se necesite.

14. Liberación neumática del deslizamiento (ILS)

- Coloque la válvula de control en la cabina de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Deberá ser de fácil acceso para el conductor, pero deberá estar protegida para evitar que se active accidentalmente.
- Instale una línea de aire comprimido, con las conexiones adecuadas al puerto de "aire" o "entrada" de la válvula. Use una fuente de aire recomendada por el fabricante del tractocamión. Use conexiones y líneas adecuadas para la presión que se va a usar.
- 3. Asegúrese de que el suministro de aire a la quinta rueda y la base deslizable esté apagado.
- Retire cualquier cobertura que pudiera haber en las conexiones roscadas y de unión. Retire cualquier cobertura de papel aluminio que pudiera haber en el cilindro neumático.
- Conecte la línea enrollada de aire estirándola hasta la conexión de unión como se ilustra (Figura 23).

Figura 21




Figura 22





Figura 23





- 6. Conecte la línea enrollada de aire estirándola hasta la conexión roscada en el separador como se ilustra (Figura 24). Si se producen interferencias entre las líneas de aire, la conexión roscada se puede reubicar en el orificio opcional del separador.
- 7. Encienda el suministro de aire a la quinta rueda y la base deslizable; verifique que funcione correctamente.

15. Liberación neumática del deslizamiento (Tradicional)

Coloque la válvula de control en la cabina de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Deberá ser de fácil acceso para el conductor, pero deberá estar protegida para evitar que se active accidentalmente.

- Instale una línea de aire comprimido, con las conexiones adecuadas al puerto de "aire" o "entrada" de la válvula. Use una fuente de aire recomendada por el fabricante del tractocamión. Use conexiones y líneas adecuadas para la presión que se va a usar.
- 2. Conecte una línea de aire entre el puerto "cil"o "salida" de la válvula y el lado activo del cilindro neumático. Si lo desea, puede colocar una conexión roscada en el frente de la placa base de deslizamiento. Use conexiones y líneas adecuadas para la presión que se va a usar y asegúrese de que la línea se coloque de manera que NO interfiera con ninguna operación o componente.
- 3. Verifique el funcionamiento de la válvula y el cilindro.

16. Montaje externo estacionario de pie

Las quintas ruedas HOLLAND® con montaje de pie están pensadas para aplicaciones de montaje exterior sobre placas de montaje planas o corrugadas. Además de la información proporcionada en la Sección 6, se deberá seguir la secuencia indicada cuando se instale la quinta rueda con montaje de pie:

 Atornille el ángulo de montaje externo al larguero del camión según las recomendaciones de la *Figura 25*. La parte superior del ángulo de montaje DEBE estar al ras de la parte superior del larguero del tractocamión.

PRECAUCIÓN

Si no se ubica el ángulo de montaje al ras con la parte superior del larguero del tractocamión se podría ocasionar una flexión excesiva de la base de montaje de la quinta rueda que, si no se evita podría ocasionar daños en la quinta rueda.

El ángulo de montaje debe ser 1" (25.4 mm) más largo que la placa de montaje. Los requisitos mínimos para el tamaño del ángulo de montaje son los siguientes: 3" de tramo horizontal, tramo vertical de 3-1/2" y 36" de largo. Consulte la Sección 6 acerca de los requisitos de espesor y material de los ángulos.

Figura 24





Figura 25





- Consulte la *Figura 26* acerca de los requisitos adecuados para la ubicación de los agujeros de montaje.
- 3. Para modelos de altura baja FW35, FW33 y FW31 (6 pulgadas -15 cm o menos) se necesita una abertura en la placa de montaje para lograr la articulación adecuada (*Figura 27*).
- 4. Coloque firmemente la placa de montaje y la quinta rueda sobre los ángulos de montaje externos.
- Atornille la placa de montaje y la quinta rueda sobre los ángulos de montaje externos como se ilustra (Figuras 26 y 28). Apriete hasta las recomendaciones del fabricante del tornillo.

AADVERTENCIA

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 26




Figura 27





Figura 28





17. Montaje estacionario de placa integrado externo

Las quintas ruedas HOLLAND® con montaje de placa integrado son una aplicación de peso reducido y montaje exterior que se instalan directamente sobre ángulos de montaje. Además de la información proporcionada en la Sección 6, se deberá seguir la secuencia indicada cuando se instale la quinta rueda con montaje de placa integrado:

 Atornille el ángulo de montaje externo al larguero del tractocamión según las recomendaciones de la *Figura 29*. La parte superior del ángulo de montaje DEBE estar al ras de la parte superior del larguero del tractocamión.

PRECAUCIÓN

Si no se ubica el ángulo de montaje al ras con la parte superior del larguero del tractocamión se podría ocasionar una flexión excesiva de la base de montaje de la quinta rueda que, si no se evita podría ocasionar daños en la quinta rueda.

El ángulo de montaje debe ser 1" (25.4 mm) más largo que la placa de montaje. Los requisitos mínimos para el tamaño del ángulo de montaje son los siguientes: 3" de tramo horizontal, tramo vertical de 3-1/2" y 36" de largo.

- 2. Consulte la Sección 6 *(Tabla 1)* acerca de los requisitos de espesor y material de los ángulos.
- 3. Consulte la *Figura 30* acerca de los requisitos adecuados para la ubicación de los agujeros de montaje.
- 4. Coloque firmemente la quinta rueda sobre los ángulos de montaje externos.

Figura 29





Figura 30





 Atornille la quinta rueda sobre los ángulos de montaje externos como se ilustra (*Figura 31*). Apriete hasta las recomendaciones del fabricante del tornillo.

ADVERTENCIA

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Armado: Arme como se especifica en la Sección 6.

18. Montaje estacionario con ángulos internos

Las quintas ruedas con ángulo de montaje estándar de HOLLAND® están provistas del soporte de montaje soldado en el centro de un ángulo estándar de 4" x 4" x 36" de largo para alcanzar una dimensión específica del ancho del larguero. Están disponibles diversas alturas, anchos de larguero y tamaños de ángulo. Además de la información proporcionada en la Sección 6, se deberá seguir la secuencia indicada cuando se instale la quinta rueda con montaje de ángulo:

- Verifique la distancia entre los ángulos de montaje y ancho del larguero del tractocamión para asegurar un ajuste adecuado cuando la quinta rueda está instalada en el tractocamión.
- 2. Consulte la Sección 17 acerca de los requisitos adecuados para la ubicación de los aquieros de montaje.
- 3. Coloque firmemente el ángulo de montaje en el larguero del tractocamión.
- 4. Atornille los ángulos al larguero del tractocamión según las recomendaciones de la *Figura 32*.

ADVERTENCIA

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 31




Figura 32





19. Montaje estacionario sólo de soporte

Las quintas ruedas HOLLAND® para montaje sólo con soporte están soldadas sobre el producto que se puede montar en diversas configuraciones. El siguiente es el procedimiento recomendado para soldar las variaciones de la aplicaciones con soporte estándar en carretera.

- Revise las *Figuras 33, 34 y 35* en busca del soporte específico usado en la aplicación. Siga el procedimiento recomendado de soldadura que se muestra.
- Para la fabricación del ángulo, el ángulo de montaje se deberá extender como mínimo 18" (457 mm) hacia adelante y no menos de 12" (305 mm) hacia atrás del punto de pivote. La longitud mínima del ángulo es 36".
- Los soportes deben estar colocados de forma que la quinta rueda se pueda montar adecuadamente sobre los soportes cuando esté sujeta a los largueros del tractocamión.
- 4. Consulte la Sección 6 **(Tabla 1)** acerca de los requisitos de espesor de los ángulos.
- Para instalar después de soldar siga las instrucciones para montaje de quinta rueda estacionaria para el estilo de montaje estacionario con ángulos internos en la Sección 18.

▲ ADVERTENCIA

Si no fija adecuadamente la quinta rueda al larguero del tractocamión, podría ocasionar la separación del tractocamión y el remolque que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Figura 33




Figura 34





Figura 35





20. Instalación de la placa superior

- Para quintas ruedas con interiores de bolsillos: Si el interior de los bolsillos se desprende de la fundición de la quinta rueda, limpie el área de los bolsillos y aplique una cinta de doble adherencia en el fondo de los bolsillos. Instale el interior de los bolsillos presionando hacia adentro (Figura 36).
- 2. Use un elevador capaz de soportar 500 lb (227 kg), instale la placa superior de la quinta rueda en su placa de montaje.

NOTA: Siga las instrucciones publicadas del fabricante sobre la operación adecuada del elevador.

 Instale los pernos de soporte a través de la placa superior de la quinta rueda y la base de montaje y fíjelos con los tornillos y tuercas de retención del perno de soporte (Figura 37). Apriete los tornillos de retención hasta las recomendaciones del fabricante.

Figura 36





Figura 37











From fifth wheel rebuild kits to suspension bushing repair kits,

SAF-HOLLAND Original Parts are the same quality components used

in the original component assembly.

SAF-HOLLAND Original Parts are tested and designed to provide maximum performance and durability. Will-fits, look-alikes or, worse yet, counterfeit parts will only limit the performance potential and could possibly void SAF-HOLLAND's warranty. Always be sure to spec SAF-HOLLAND Original Parts when servicing your SAF-HOLLAND product.

SAF-HOLLAND USA • 888.396.6501 • Fax 800.356.3929 www.safholland.us

SAF-HOLLAND CANADA • 519.537.3494 • Fax 800.565.7753
WESTERN CANADA • 604.574.7491 • Fax 604.574.0244
www.safholland.ca

SAF-HOLLAND MEXICO • 52.55.5362.8743 • Fax 52.55.5362.8743 www.safholland.com.mx

info@safholland.com

